

GHID DE UTILIZARE PENTRU LAMPA DE MASĂ 'MEGALED'

Mulțumim că ați ales produsele Pearl Nails!

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de folosirea aparatului!

SPECIFICAȚII

Consum energie	15W±10%
Voltaj (VAC)	100-240V / 50-60 Hz
Luminozitate (lumen)	1200lm
Temperatura de culoare (CCT)	5700±500K
Indicele de redare a culorii (CRI)	Ra≥85
Clasa energetică	A
Materiale	ABS+PC, metal(FE)
Temperatura de funcționare (°C)	-10 °C ~+45 °C
Duritatea de viață a LED-urilor	Mai mult de 30 000 ore

UTILIZARE

1. Fixează lampa cu ajutorul suportului de blatul mesei sau la o altă suprafață orizontală.
2. Conectați lampa la rețeaua electrică, apoi apăsați butonul ON / OFF pentru a porni.

Puteți alege dintre următoarele 4 moduri diferite apăsând în mod repetat butonul de pornire:

1. 25% luminozitate
2. 50% luminozitate
3. 75% luminozitate
4. 100% luminozitate

3. Pentru a opri lampa apăsați butonul ON/OFF
4. Deconectați întotdeauna aparatul de la rețeaua electrică când nu este în folosință.

CURĂȚARE

ATENȚIE! ÎNAINTE DE A CURĂȚA LAMPA DECONECTAȚI DE LA REȚEAUA ELECTRICĂ!

Lampa nu necesită o curățare specifică. La nevoie ștergeți cu o lavetă moale, umedă apoi lăsați să se usuce. Nu folosiți detergenți pulverizabile sau cantități mari de apă.

SFATURI DE SIGURANȚĂ

ATENȚIE!

- Feriți aparatul de umiditate și folosiți mereu pe o suprafață uscată și uniformă. Fixați aparatul doar pe o suprafață plată, orizontală. Feriți aparatul de apă.
- În cazul în care aparatul cade în apă, sau în orice fel de lichid, deconectați imediat de la rețeaua electrică.
- Nu folosiți lampa în apropierea lichidelor, gazelor sau a unor substanțe cu concentrație mare de oxygen.
- Nu demontați lampa, dacă în timpul funcționării întâmpinați probleme de funcționare, deconectați lampa și contactați un electrician.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de curent când nu este în folosință
- În cazul deteriorării cablului extern de alimentare, pentru evitarea pericolelor, consultați un specialist pentru înlocuirea acestuia. În cazul daunelor asemănătoare, contactați distribuitorul sau un electrician calificat. Repararea aparatului se face doar la service-ul autorizat de distribuitor.

